

# 粒子发生器

## 8026型

TSI是定量呼吸器适合性测试的领导者。PortaCount®Pro和Pro+呼吸机适配测试仪提供了当今市场上最先进、易于使用和可靠的适配测试方法。TSI提供了一种增强环境颗粒计数的附件。8026型颗粒发生器是一种独特的仪器，可补充环境颗粒物计数，使PortaCount Pro+呼吸器适合测试仪在正常颗粒物计数不足的区域操作。



有些地方没有足够浓度的微量环境微粒，无法使用PortaCount Pro+呼吸器适配测试仪进行适配测试。这种情况可由通风系统中的高效过滤器、异常环境条件或其他因素引起。用蜡烛产生粒子可以解决这个问题，但许多组织不允许在经营场所粒子发生器产生一种无形的气雾剂，由无毒的盐粒子组成，大小在适合测试所需的适当范围内。粒子发生器的工作原理是将盐的水溶液雾化成微小的液滴，然后发射到空气中。水滴中的水几乎立即蒸发，但溶解的盐不会。

### 特点和优点

- +增加环境粒子计数
- +便携式
- +快速操作
- +更安全的蜡烛替代品
- +达到适合性测试所需的最低水平



### 深圳市展业达鸿科技有限公司

吕先生: 15920060912 (微信同号) 0755-22934005 (座机)  
地址: 深圳市福田区八卦二路八卦岭工业区615栋419  
邮箱: hongqi@thingstet.com  
网址: www.thingstest.com

# 规格书

## 粒子发生器 8026型



技术指标	
尺寸	10英寸x 4英寸x 5.25英寸 (25.4厘米x 10.1厘米x 13.3厘米)
重量	1.25千克 (2.75磅)
工作电压	115或230 VAC (订购时指定) 零件和人工费用为两
保证	年

结果是形成了细微盐粒的气溶胶。只需用干净的自来水注满粒子发生器的储液罐，然后使提供的盐片 (NaCl) 之一溶解即可。开启仪器，假设房间的平均小，在约15分钟内，环境颗粒计数将超过PortaCount Pro +呼吸器适合测试仪运行所需的最低水平。连续运行粒子发生器同时进行适合性测试，以保持稳定的粒子浓度。一次灌装可持续一整天。

规格如有更改，恕不另行通知。

PortaCount, TSI和TSI徽标是TSI Incorporated的注册商标。



**深圳市展业达鸿科技有限公司**  
吕先生: 15920060912 (微信同号) 0755-22934005 (座机)  
地址: 深圳市福田区八卦二路八卦岭工业区615栋419  
邮箱: hongqi@thingstet.com  
网址: www.thingstet.com